



# DU BIST ROCKTASTISCH

## Vox VFS5 Footswitch

Artikelnummer: 203221

79,00 €



**Musikhaus Müller**  
Inh. Hermann Konrath e.K.

Steinbockstr. 13  
54550 Daun

06592 - 96 91 0  
kontakt@musikhaus-mueller.de

Fußtaster

## Beschreibung

- Fußtaster
- passend für: VT20+, VT40+, VT80+, VT120+, VT15, VT30, VT50, VT100, VX I, VX II, AV30, AV60 und VTX-Serie.
- Effektblöcke ein-/ausschalten
- Hochwertiges, robustes Metallgehäuse
- LED-Dioden
- 5m langes Anschlusskabel

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU