



# DU BIST ROCKTASTISCH

## ADJ LED RC WR Controller

Artikelnummer: 29AD16

10,00 €



**Musikhaus Müller**  
Inh. Hermann Konrath e.K.

Steinbockstr. 13  
54550 Daun

06592 - 96 91 0  
kontakt@musikhaus-mueller.de

Funk Fernbedienung

## Beschreibung

**Blackout** - Aktiviert die Verdunkelung (Blackout).

**Auto run** - Startet die Automatikprogramme. Regeln sie die Geschwindigkeit durch Drücken der "SPEED"-Taste und anschließend der "+" und "-" Tasten.

**PROGRAM SELECTION** - Diese Taste läßt Sie aus den statischen Farbmacros anwählen und mit den Tasten "+" und "-" navigieren.

**FLASH** - Die FLASH-Taste aktiviert den Stroboskop-Modus. Die Blitzgeschwindigkeit kann dann mit den Tasten "+" und "-" eingestellt werden

**SPEED** - Zur Einstellung der AUTORUN-Geschwindigkeit, zusammen mit den Tasten "+" & "-" .

**DMX MODE** - Auswahl des DMX-Modus. Einige Geräte haben verschiedene DMX-Modi.

**SOUND ACTIVE** - Aktiviert den Sound-To-Light-Modus.

**SLAVE** - Stellt das Gerät auf SLAVE in einer Master/Slave Konfiguration.

**SET ADDRESS** - Zur Einstellung der DMX-Adresse. Anschließend die Ziffern eingeben. Beispiel: DMX Adresse 1 Geben Sie "S001" ein, DMX Adresse 245 Geben Sie "S245" ein

**R G B** - Zur Helligkeitseinstellung der R, G, B-LEDs, zusammen mit den "+" und "-" Tasten.

**"+" und "-"** - Diese Tasten steuern die Stroboskop- und Autorungeschwindigkeit, Dimmer, Programmauswahl,...

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU