ADJ Dotz PAR RF Remote

Artikelnummer: 29AD1359
Par System

9 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

BLACKOUT - Wenn Sie diese Taste drücken, verdunkelt sich das Gerät.

FADE - Mit dieser Taste aktivieren Sie das Farb-Fade-Programm.

COLOR - Mit dieser Taste aktivieren Sie den Statischen Farb-Modus. Mit den Tasten "+" und "-" scrollen Sie durch die Farben, um die gewünschten Farben zu finden.

PROGRAMS - Mit dieser Taste aktivieren Sie den Modus für die integrierten Programme. Mit den Tasten "+" und "-" scrollen Sie durch die 2 bis 14 Programme, um das gewünschte Programm zu finden.

LIGHT 1 ON - Mit dieser Taste aktivieren Sie jedes auf dem Träger installierte und mit dem Anschluss für das erste Licht (rechte Seite des Trägers) verbundene Licht.

LIGHT 1 OFF - Mit dieser Taste deaktivieren Sie jedes auf dem Träger installierte und mit dem Anschluss für das erste Licht (rechte Seite des Trägers) verbundene Licht.

LIGHT 2 ON - Mit dieser Taste aktivieren Sie jedes auf dem Träger installierte und mit dem Anschluss für das zweite Licht (linke Seite des Trägers) verbundene Licht.

LIGHT 2 OFF - Mit dieser Taste deaktivieren Sie jedes auf dem Träger installierte und mit dem Anschluss für das zweite Licht (linke Seite des Trägers) verbundene Licht.

SOUND ACTIVE - Mit dieser Taste aktivieren Sie den Musiksteuerungs-Modus.

AUTO RUN - Mit dieser Taste können Sie das Gerät automatisch die Programme abspielen lassen. Drücken Sie zum Einstellen der Geschwindigkeit des Auto-Run-Modus die Tasten "+" und "-".

"+" und "-" - Mit diesen Tasten stellen Sie die Auto-Run-Geschwindigkeit ein, navigieren durch die integrierten Programme und die statischen Farben.

Eigenschaften

Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

Angaben zur Produktsicherheit

Hersteller:
ADJ Products, LLC
6122 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040
Kontakt:
info@adj.com
Verantwortlicher:
ADJ Europe
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
Kontakt:
info@adj.eu

Galerie